



## Nabíjačky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (voliteľné príslušenstvo)

DC1414 (193864-0)	DC1439 (192935-0)	DC1822 (193439-5) (autonabí- jačka)	DC1804 (193827-6)	DC18RA (194337-6)	DC18RC (195584-2)	DC18SD (195584-2)	DC18SE (194621-9) (autonabí- jačka)	DC24WA (193759-7)	DC24SC (194164-1)
7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 12 V 9,6 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 12 V / 14,4 V 18 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V	9,6 V / 14,4 V 12 V / 24 V	7,2 V / 14,4 V 9,6 V / 18 V 12 V / 24 V



-	-	-	-	22	22	60	60	-	30 BL1830 / 35 min	3,0 Ah
-	-	-	-	15	15	30	30	-	20	1,3 Ah

-	-	-	-	22 / 30 BH9033/A	22 / 30 BH9033/A	70	70	70 / 90	30 / 50 BH2433	3,1 Ah
-	-	-	-	15 / 20 BH9020/A	15 / 20 BH9020/A	40	40	40 / 55	20 / 30 BH2420	1,8 Ah

70	27	70 / 90	70	*70	*70	-	*100	-	*40	2,8 Ah
60	23	60 / 75	60	*60	*60	-	*85	-	*35	2,5 Ah
45	14	45 / 60	45	*45	*45	-	*70	-	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	-	*45	-	*13	1,3 Ah

60	23	60	60	*60	*60	-	*85	-	*35	2,5 Ah
45	14	45	45	*45	*45	-	*70	-	*20	1,9 Ah
30	9	30	30	*30	*30	-	*45	-	*13	1,3 Ah



\* s nabíjacím adaptérom ADP04 193947-6 (voliteľné príslušenstvo)

## Príslušenstvo

## AKUMULÁTORY

Názov	Špecifikácia	Obj. číslo
1202	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192536-4
1202A	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192537-2
1220	NiCD 12 V / 1,3 Ah	192681-5
1222	NiCD 12 V / 1,9 Ah	192597-4
1234	NiMH 12 V / 2,5 Ah	193100-4
1235	NiMH 12 V / 2,8 Ah	193059-5
1420	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193062-6
1422	NiCD 14,4 V / 1,9 Ah	192600-1
1434	NiMH 14,4 V / 2,5 Ah	193101-2
1435	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193060-0
1435F	NiMH 14,4 V / 2,8 Ah	193781-4
1822	NiCD 18 V / 1,9 Ah	192827-3
1834	NiMH 18 V / 2,5 Ah	193102-0
1835	NiMH 18 V / 2,8 Ah	193061-8
7000	NiCD 7,2 V / 1,3 Ah	191679-9
7002	NiCD 7,2 V / 1,9 Ah	192532-2
7034	NiMH 7,2 V / 2,5 Ah	193888-6
9000	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	191681-2
9002	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192533-0
9034	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193889-4
9100	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192019-4
9102	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192534-8
9102A	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192535-6
9120	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	192638-6
9122	NiCD 9,6 V / 1,9 Ah	192595-8
9134	NiMH 9,6 V / 2,5 Ah	193099-3
9135	NiMH 9,6 V / 2,8 Ah	193058-7
BH1220	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193345-4
BH1220C	NiMH 12 V / 1,8 Ah	193928-0
BH1233	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193348-8
BH1233C	NiMH 12 V / 3,1 Ah	193930-3
BH1433	NiMH 14,4 V / 3,1 Ah	193354-3
BH2420	NiMH 24 V / 1,8 Ah	193736-9
BH2433	NiMH 24 V / 3,1 Ah	193739-3
BH9020	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193631-3
BH9020A	NiMH 9,6 V / 1,8 Ah	193590-1
BH9033	NiMH 9,6 V / 3,1 Ah	193636-3
BL1013	Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah	194550-6
BL1415	Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah	194558-0
BL1430	Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah	194065-3
BL1815	Li-ion 18 V / 1,3 Ah	194513-2
BL1830	Li-ion 18 V / 3,0 Ah	194204-5
BL3626	Li-ion 36 V / 2,6 Ah	194873-2
BL7010	Li-ion 7,2 V / 1,0 Ah	194355-4
PA09	NiCD 9,6 V / 1,3 Ah	193977-7
PA12	NiCD 12 V / 1,3 Ah	193982-4
PA14	NiCD 14,4 V / 1,3 Ah	193985-8
PA18	NiCD 18 V / 1,3 Ah	194105-7

Adaptér akumulátora 24 V

**BAP24**

193689-2

Pre všetky akumulátory MAKSTAR 24 V.

Adaptér akumulátora 36 V

**BAP36N**

195311-7

Pre akumulátory BL3626, nie je možné použiť pri krovinoze.

## NABÍJAČKY

Názov	Obj. číslo
DC07SA	194320-3
DC10WA	194588-1
DC1412	192767-5
DC1414	193864-0
DC1439	192935-0
DC1804	193827-6
DC1822	193439-5
DC18RA	194337-6
DC18RC	195584-2
DC18SD	194533-6
DC18SE	194621-9
DC24SC	194164-1
DC24WA	193759-7
DC36RA	194863-5
DC36WA	195471-5
ADP03	193682-6
ADP04	193947-6
BAP24	193689-2

Refresh adaptér

**ADP03**

193682-6



Nabíjací adaptér

**ADP04**

193947-6



Adaptér akumulátora 36 V

**BCV01**

195511-9

Adaptér umožňuje použitie dvoch akumulátorov Li-ion 18 V namiesto Li-ion 36 V, nie je možné použiť pri krovinoze. Nie je možné použiť akumulátory BL1815.



Adaptér akumulátora 36 V

**BCV02**

195849-2

Adaptér umožňuje použitie dvoch akumulátorov Li-ion 18 V namiesto Li-ion 36 V, nie je možné použiť pri kladive BHR261.

